





Poznámka: Stav Kotle Smart + Kontrola Alarmů

Bezpečnostní Poznámka: Před zahájením jakékoli práce na Kotli Smart si prosím přečtete bezpečnostní doporučení výrobce uvedené v Návodu k Obsluze!



POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
POPELNÍK SPALOVACÍ KOMORY



Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký Povrch
Stěn Popelníku!!



Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký Povrch
Stěn Popelníku!!



Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký
Povrch Stěn Kotle!!



POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
SPALOVACÍ KOMORA A KERAMICKÝ DEFLEKTOR



Poznámka: Kontrola Spalovací Komory,
Hladiny Paliva a Keramického Deflektoru

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrob-
ce doporučuje otvírat opatrně a vhodným
nástrojem!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbu-
chu – Obsluha NESMÍ otvírat Malé Servisní
Dveře Spalovací Komory v Reživu Zapalování
Kotle Smart!!



POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
HOŘÁK A MECHANISMUS ČIŠTĚNÍ HOŘÁKU



Poznámka: Kontrola Horního a Spodního Dílu Hořáku + Kontrola Mechanismu Čištění Hořáku a Odpopelnění

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Popálení – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrobce doporučuje otevírat opatrně a vhodným nástrojem!!


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbuchu – Obsluha NESMÍ otevírat Velké Servisní Dveře Spalovací Komory v Režimu Zapalování Kotle Smart!!





Poznámka: Kontrola Napnutí Řetězu
a Kontrola Mazacích Míst!


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!






Poznámka: Kontrola Těsnosti Klapky
Dopravníku!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!






Kapacitní hladinový senzor



Poznámka: Čištění Povrchu Hladinového
Senzoru!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!




Pádlový senzor


POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
BEZPEČNOSTNÍ KANYSTR ZAPLAVENÍ



Poznámka: Kontrola Hladiny Vody a Kontrola
Těsnosti Spojů!




POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
MECHANISMUS AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ
TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU



Poznámka: Kontrola Otáčení Turbulátorů, Dotažení Ložisek, Napnutí Řetězu a Kontrola Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Úrazu – Horký Povrch!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!



Poznámka: Kontrola Funkčnosti Klapky
Výměníku!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrobce
doporučuje otvírat opatrně a vhodným
nástrojem!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbu-
chu - Obsluha NESMÍ otvírat Servisní Dveře
Klapky Výměníku v Režimu Zapalování Kotle
Smart!!









Poznámka: Kontrola Ložisek a Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Povrch Stěn Kotle!!












Poznámka: Kontrola Ložisek
a Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Povrch Stěn Kotle!!






Poznámka: Kontrola Kvality Popele a Kontrola
Hladiny Popele!


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Popálení – Horký
Popel a Horký Povrch Stěn Cyklóny!!

POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
POHLED DO SERVISNÍHO OTVORU KOMÍNU



**Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Popálení – Horký
Popel a Horký Povrch Stěn Komínu!!**





Poznámka: Kontrola Napnutí Řetězu
a Kontrola Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!



Poznámka: Celková Kontrola Sila, Kontrola Kvality
Záručního Paliva a Kontrola Palivového Šneku!

Bezpečnostní Poznámka: V případě vstupu do
sila – Nebezpečí Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: V případě vstupu do
sila – Nebezpečí Otravy – Oxidem Uhelnatým!!

